PFLEGE- UND REINIGUNGSANWEISUNG

Design-Vinyl richtig pflegen

Für Designbeläge aus PVC/Vinyl (LVT) im Innenbereich. Mit aufeinander abgestimmten LOBA Produkten reinigen, schützen und den Wert Ihres Bodens erhalten.



Vor der ersten Anwendung: Belagshersteller, Oberflächenvergütung und vorhandene Pflegeschichten prüfen. Besonders bei werkseitiger PU-Vergütung nur freigegebene Verfahren einsetzen. Eine zusätzliche Einpflege ist nicht bei jedem Designboden erforderlich. Bei ungeklärter Eignung beraten wir Sie vorab.

01 Sauberkeit im Alltag

Sand und Staub regelmäßig mit weichem Besen oder Staubsauger mit geeignetem Bürstenaufsatz entfernen. Flüssigkeiten und Flecken möglichst sofort aufnehmen. Danach den Boden nur nebelfeucht wischen; keine Pfützen oder stehende Nässe zurücklassen.

Aufgabe	LOBA Produkt und Dosierung
Unterhaltsreinigung	**Cleaner:** 50–100 ml auf 10 Liter Wasser; nach Verschmutzung dosieren. Mit sauberem, geeignetem Wischmopp reinigen.
Wischpflege zur Auffrischung	**Refresh:** manuell 50 ml auf 10 Liter Wasser. Auf der gereinigten, dafür freigegebenen Fläche nebelfeucht verteilen und trocknen lassen (ca. 60 Minuten).

Cleaner und Refresh als getrennte Anwendungen einsetzen. Refresh bei jeder dritten Wischanwendung anstelle des reinen Reinigers verwenden, sofern das freigegebene Pflegesystem dies vorsieht. Produkte nicht miteinander mischen.

FACHGERECHTE AUFBEREITUNG

Grundreinigung & Beschichtung

Wir empfehlen, Grundreinigung und anschließende Beschichtung durch Bodenpflege Rhein-Neckar ausführen zu lassen. Vorab eine Probefläche anlegen und Materialverträglichkeit sowie Haftung prüfen.

02 Grundreinigung mit LOBA CareRemover

Wann? Wenn festhaftender Schmutz oder störende alte Pflegeschichten mit der laufenden Reinigung nicht mehr entfernt werden können. Eine Grundreinigung erfolgt nach Bedarf, nicht automatisch jährlich.

1. Fläche freiräumen und losen Schmutz entfernen. Angrenzende Bauteile schützen; Fugen, Kanten und Anschlüsse auf Feuchteempfindlichkeit prüfen.

2. CareRemover im Verhältnis **1:4 bis 1:6** mit Wasser mischen: ein Teil Produkt auf vier bis sechs Teile Wasser. Abschnittsweise aufbringen und kurz einwirken lassen. Nicht überschwemmen oder antrocknen lassen.

3. Maschinell bearbeiten; LOBA nennt Einscheibenmaschine und LOBASAND SpecialPad grün. Pad und Verfahren müssen zur konkreten Oberfläche passen und vom Belagshersteller zugelassen sein.

4. Schmutzflotte unmittelbar vollständig aufnehmen, vorzugsweise mit Wassersauger. Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen, um zu neutralisieren. Vollständig trocknen lassen.

03 Beschichtende Vollpflege: FloorCare matt

Für einen freigegebenen, entfernbaren Pflegefilm auf geeigneten Vinyl-/PVC-Oberflächen. Die Fläche muss sauber, rückstandsfrei und vollständig trocken sein. **FloorCare matt unverdünnt** verwenden und vorher gut aufschütteln.

Mit LOBA Wischwiesel oder geeignetem Flachwischmopp gleichmäßig, ohne Druck auftragen. Einen Raum vollständig und in Richtung Ausgang bearbeiten. Angetrocknete Stellen nicht nochmals überarbeiten.

Verbrauch: 30–40 ml/m², entsprechend 3–4 Liter je 100 m².
Begehbar: nach 1–2 Stunden.
Voll belastbar / abdeckbar: nach 12 Stunden.
Angaben bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte mit geeigneter Lüftung. Bei ungünstigem Klima verlängert sich die Trocknung. Bis zur vollen Belastbarkeit nicht feucht reinigen oder Teppiche auflegen.

Nach einer Grundreinigung wird bei diesem freigegebenen System die Vollpflege erneuert. FloorCare matt kann Glanzgrad und Rutschverhalten verändern. Für extramatte Optik oder besondere Rutschhemmung legen wir ein passendes System fest. Eine 2K-PU-Neuversiegelung erfordert eine gesonderte Fachplanung.

IHR PFLEGEPLAN AUF EINEN BLICK

Intervalle & Werterhalt

Die folgenden Intervalle orientieren sich an der LOBA Pflegeanweisung für elastische Bodenbeläge. Sie gelten als Richtwerte für ein geeignetes, freigegebenes Pflegesystem; tatsächliche Nutzung und Oberflächenzustand entscheiden.

Nutzung	Reinigung mit Cleaner	Vollpflege mit FloorCare matt
Wohnen / normal	Wöchentlich oder bei Bedarf	Mindestens alle 12 Monate
Büro / Ladengeschäft / mittel	Mindestens 2× pro Woche oder bei Bedarf	Mindestens alle 6 Monate
Sehr hohe Nutzung	Täglich, bei Bedarf häufiger	Mindestens alle 3 Monate

Refresh: im Wechsel zur Unterhaltsreinigung bei jeder dritten Wischanwendung, soweit für die Fläche freigegeben. **CareRemover:** Grundreinigung ausschließlich nach Bedarf, z. B. bei nicht mehr entfernbaren Verschmutzungen oder störendem Pflegefilmaufbau.

04 So schützen Sie Ihren Boden

• Sauberlaufmatten an Eingängen vorsehen und regelmäßig reinigen.
• Geeignete Möbelgleiter sauber halten und rechtzeitig erneuern; Möbel anheben statt schieben.
• Für Bürostühle geeignete weiche Rollen (Typ W) verwenden.
• Nur belagsverträgliche, weichmacherfreie Teppich- und Schutzunterlagen einsetzen.
• Keine scheuernden Schwämme, aggressiven Reiniger oder ungeprüften Lösemittel verwenden. Dampfreiniger nur bei ausdrücklicher Freigabe des Belagsherstellers einsetzen.

Pflegemittel & Service aus einer Hand.
Die passenden LOBA Produkte und eine auf Ihren Boden abgestimmte Beratung erhalten Sie bei Bodenpflege Rhein-Neckar. Wir übernehmen die Zustandsprüfung, Grundreinigung und fachgerechte Einpflege.
Telefon: 06205 3057594

Fachliche Grundlagen

LOBA Pflegeanweisung: elastische Bodenbeläge (11/2025)
LOBA Cleaner · Technische Information (19.08.2026)
LOBA Refresh · Technische Information
LOBA CareRemover · Technische Information (08.01.2026)
LOBA FloorCare matt · Technische Information (10.11.2025)
Quellen geprüft am 23.10.2026. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen Produktinformationen und Vorgaben des Belagsherstellers. Foto und Logo: aus Ihren bereitgestellten Unternehmensunterlagen.