PFLEGEANWEISUNG | PARKETT GEMÄSS DIN 18356

Parkett & Holztreppen - geölt

Natürliches Holz, dauerhaft gepflegt. Für die Reinigung und Pflege geölter Parkettböden und geölter Holztreppen im Innenbereich - mit aufeinander abgestimmten LOBA Produkten.

Passend zum vorhandenen Öl: Diese Anleitung beschreibt offenporige, nicht schichtbildend geölte Oberflächen. Bei UV-Öl, Hartwachsöl, farbigen oder werkseitigen Sonderoberflächen muss das Pflegesystem gesondert freigegeben werden.

REINIGEN.
NACHÖLEN.
ERHALTEN.



GEÖLTES HOLZ.
NATÜRLICH SCHÖN.
RICHTIG GEPFLEGT.

01 Sauberkeit und Pflege im Alltag

Sand und Staub weich kehren oder mit Parkettbürste absaugen. Flüssigkeiten sofort aufnehmen. Nur mit gut ausgewrungenem Mopp oder Tuch **nebelfeucht** wischen; Fugen und Stufenkanten nicht durchnässen.

Anwendung	ZWEIK / LOBA Produkte und Dosierung
Pflegende Reinigung ZWEIK Holzbodenseife	**ZWEIK Holzbodenseife** LOBA ParkettSoap Transparent: **50-100 ml auf 10 Liter Wasser.** Nebelfeucht wischen. Weiß nur für passend weiß geölte, freigegebene Flächen.
Reinigung bei Bedarf	**Cleaner:** 50-100 ml auf 10 Liter Wasser. Im abgestimmten System als Reiniger geeignet. Er ersetzt die regelmäßige Ölpflege nicht.

Reiniger nicht mischen und nicht überdosieren. Saubere, für geöltes Holz geeignete Tücher verwenden. Auf Treppen erst vollständig trocken wieder begehen.

KLARER PFLEGEPLAN FÜR GEÖLTE OBERFLÄCHEN

Ihre Pflegeintervalle

Die Richtwerte orientieren sich an der LOBA Pflegeanweisung für nicht schichtbildend geölte Böden. Für Treppen wählen wir das Intervall nach tatsächlicher Nutzung und dem freigegebenen Ölsystem.

Beanspruchung	Nebelfeuchte Reinigung	Ölpflege*
Normal: Wohnen	Wöchentlich oder bei Bedarf	Mindestens alle 12 Monate
Mittel: Büro / Laden	Mindestens 2-mal pro Woche oder bei Bedarf	Mindestens alle 6 Monate
Hoch: intensiv genutzte Bereiche	Täglich, bei Bedarf häufiger	Mindestens alle 3 Monate

Trockenreinigung: nach Bedarf, Sand und groben Schmutz sofort entfernen.
ZWEIK Holzbodenseife: gemäß Reinigungsrhythmus und Systemfreigabe.
Intensivreinigung: nur nach Bedarf; anschließend zwingend nachölen.

* Ölpflege bedeutet Nachimprägnieren mit geeignetem Pflege- oder Grundieröl. Bei trockenen, rauen oder ausgelaugten Laufzonen früher handeln. Vor jedem Auftrag Saugfähigkeit und Pflegebedarf prüfen; nicht blind nach Kalender ölen.

02 Geölte Holztreppen - sicher gepflegt

• Stufen einzeln nebelfeucht reinigen, auch Vorderkanten und Ecken.
• Während Reinigung und Ölpflege die Treppe gegen Benutzung sichern; sicheren alternativen Zugang vorsehen.
• Überschüssiges Öl vollständig verteilen bzw. aufnehmen. Keine klebrigen, glänzenden oder glatten Rückstände belassen.
• Trittflächen und Kanten häufiger auf Abnutzung prüfen; bei Bedarf örtlich nachpflegen lassen.
• Rutschhemmende Ölsysteme erhalten eine passend geprüfte Pflege. Die Freigabe des Treppen-/Ölherstellers ist maßgeblich.

Unser Service: Wir prüfen das vorhandene Ölsystem, den Verschleiß und die Saugfähigkeit. Danach legen wir passende Produkte und Intervalle für Parkett und Treppe fest - einschließlich fachgerechter Intensivreinigung und Nachölung.

03 Holz braucht ein gutes Raumklima

Ca. **20 °C und 50 % relative Luftfeuchte** anstreben; längere Trockenphasen unter 45 % vermeiden. Saubere Filzgleiter, weiche Stuhlrollen Typ W und geeignete Sauberlaufmatten nutzen. Keine Dampfreiniger oder Scheuermittel verwenden. Bei Fußbodenheizung die Herstellergrenzwerte beachten.

INTENSIVPFLEGE UND NACHIMPRÄGNIERUNG

Grundreinigen & nachölen

Intensivreinigung und Nachölung empfehlen wir als Fachbetriebsleistung. Vorab Oberfläche und Farbton prüfen, Probefläche anlegen. Auf Treppen mit geeigneten Hand- bzw. Kleinmaschinen arbeiten; das Verfahren muss zum Ölsystem passen.

04 Intensivreinigung - LOBA ParkettSoap

1. Losen Schmutz entfernen. ParkettSoap **1:2 mit Wasser** mischen: ein Teil Produkt auf zwei Teile Wasser. Kleine Abschnitte sparsam benetzen und direkt mit geeignetem Werkzeug bearbeiten.

2. Für geeignete Bodenflächen nennt LOBA Einscheibenmaschine und SpecialPad grün. Schmutzflotte sofort aufnehmen, mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen. Nur die notwendige Wassermenge einsetzen; nicht fluten.

3. Über Nacht vollständig trocknen lassen. Anschließend **zwingend nachölen**: mit passendem LOBA ParkettOil Deluxe oder dem ursprünglich eingesetzten Grundieröl. Farbe und Systemverträglichkeit vorher prüfen.

05 Nachimprägnierung - ParkettOil Deluxe

Nur auf geeigneten **saugfähigen**, ausgelaugten Öloberflächen einsetzen. Unverdünnt und sparsam aufbringen: **10-30 ml/m²** je nach Saugfähigkeit. Nach **30-60 Minuten** maschinell mit LOBA SpecialPad beige egalisieren. Überschüsse vermeiden; auf Treppen geeignetes Maschinenverfahren abstimmen.

ParkettOil Deluxe - Trocknung:
Vorsichtig begehbar nach **4-6 Stunden**.
Voll belastbar und abdeckbar nach **12 Stunden**.
Bei ca. 20 °C, 50 % relativer Luftfeuchte und guter Lüftung. Bei ungünstigem Klima länger warten. Treppen erst sicher trocken und nach Freigabe nutzen.

Wichtig: Auf nicht saugfähigem, z. B. wenig genutztem UV-geöltem Parkett kann Deluxe nicht ausreichend einziehen. Dafür ein gesondertes System festlegen. Bei Erstölung gelten die Aushärte- und Reinigungsfristen des verwendeten Grundieröls.

Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Lappen und Pads nicht zusammenknüllen oder offen lagern. Nach LOBA Vorgabe mit Wasser anfeuchten und/oder in geschlossenem, geeignetem Behälter aufbewahren und brandsicher entsorgen. Beim Arbeiten und Trocknen gut lüften.

Beratung, Pflegemittel und Ausführung: 06205 3057594
info@bodenpflege-rhein-neckar.de

LOBA Pflegeanweisung: geölte Böden, nicht schichtbildend (12/2024)
ZWEIK Holzbodenseife / LOBA ParkettSoap - Produktblatt
LOBA ParkettOil Deluxe Transparent - Anwendung / Sicherheit
Quellen geprüft: 24.10.2026. Produkt- und Parkett-/Treppenherstellervorgaben beachten. Intervalle und Dosierung nach LOBA, keine Zahlenvorgaben der DIN. Treppenhinweise: Fachbetriebsempfehlungen. Foto und Logo: bereitgestellte Unternehmensdateien.